

Ohjeet näytteenottoon

Ota vesinäyte siten, että se edustaa käytettävää vettä (kaivossa olevaa vettä). Vesinäyte otetaan tavallisimmin keittiön kylmävesihanasta. Vesinäyte voidaan ottaa myös suoraan kaivosta tai lähteestä. Tällöin näyte otetaan astiasta, jolla vesi normaalisti nostetaan käyttöön.



Pese kädet



**Juoksuta vettä
5 minuuttia**



**Jätä pulloon
ilmatila**



**Toimita 24 h sisällä
laboratorioon**

- Pese kädet ennen näytteenottoa.
- Juoksuta vettä vähintään 5 min. tai niin kauan, että pumpussa ja putkistossa seissyt vesi on juoksutettu pois. Vettä juoksutetaan kohtuullisella virtauksella (kuten vesilasiin otettaessa).
- Ota sinikorkkinen steriilinäytepullo. Avaa korkki ja pidä näytepulloa siten, että varot koskettamasta pullon suuosaa tai korkin sisäpintaan käsillä tai hanalla. Täytä pullo vedellä. Jätä pulloon pieni ilmatila. Sulje näytepullo huolellisesti.